

LED ADAPTER

PX26d - L15
Suitable for H7-LED




For support with maintenance procedures or to report technical malfunctions, please email LUSMAR technical support at service@lusmar.com.




















LUSMAR S.R.L. - Str. Histria nr. 4, Craiova, Dolj - Romania
Phone: +4.0371.238.581, email: contact@lusmar.com
Designed by LUSMAR in Romania - European Union. Assembled in China.

LUSMAR®



INSTRUCTIONS MANUAL



EN: Do not look directly into the light source while the product is in operation. Warning! The cooling system located at the rear of the bulb may become hot during use. Please ensure that all components are installed and secured properly to prevent contact with moving parts or interference with vehicle functions. Headlight installation and adjustment must be carried out according to the vehicle manufacturer's specifications, and recalibration of the lighting system may be required after installation by an authorized workshop. For information regarding installation, maintenance, or technical assistance, please contact the LUSMAR technical support department at: service@lusmar.com.

RO: Nu priviți direct în sursa de lumină în timpul funcționării produsului. Atenție! Sistemul de răcire din partea din spate a becului se poate încălzi în timpul utilizării. Asigurați-vă că toate componentele sunt montate și fixate corespunzător, pentru a evita contactul cu piese în mișcare sau interferențe cu funcțiile vehiculului. Montajul și reglajul farurilor trebuie efectuate conform specificațiilor producătorului autovehiculului, iar după instalare poate fi necesară recalibrarea sistemului optic într-un service autorizat. Pentru informații privind instalarea, întreținerea sau eventuale probleme tehnice, vă rugăm să contactați departamentul de suport tehnic LUSMAR la adresa: service@lusmar.com.

DE: Blicken Sie während des Betriebs nicht direkt in die Lichtquelle. Achtung! Das Kühlsystem auf der Rückseite der Lampe kann sich während des Betriebs erhitzen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß montiert und befestigt sind, um den Kontakt mit beweglichen Teilen oder Beeinträchtigungen der Fahrzeugfunktionen zu vermeiden. Die Montage und Einstellung der Scheinwerfer muss gemäß den Vorgaben des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden. Nach der Installation kann eine Neukalibrierung des Beleuchtungssystems in einer autorisierten Fachwerkstatt erforderlich sein. Für Informationen zur Installation, Wartung oder technischen Unterstützung wenden Sie sich bitte an den technischen Support von LUSMAR unter: service@lusmar.com.

FR: Ne regardez pas directement la source lumineuse pendant le fonctionnement du produit. Attention ! Le système de refroidissement situé à l'arrière de l'ampoule peut devenir chaud pendant l'utilisation. Veuillez vous assurer que tous les composants sont correctement installés et fixés afin d'éviter tout contact avec des pièces en mouvement ou toute interférence avec les fonctions du véhicule. L'installation et le réglage des phares doivent être effectués conformément aux spécifications du constructeur du véhicule, et un recalibrage du système d'éclairage peut être nécessaire après l'installation dans un atelier agréé. Pour toute information concernant l'installation, l'entretien ou l'assistance technique, veuillez contacter le service d'assistance technique LUSMAR à l'adresse suivante : service@lusmar.com.
BG: Не гледайте директно в светлинния източник по време на работа на продукта. Внимателно! Охладителната система, разположена в задната част на крушката, може да се нагрее по време на употреба. Моля, уверете се, че всички компоненти са правилно монтирани и фиксирани, за да се избегне контакт с движещи се части или смущения във функциите на автомобила. Монтажът и регулирането на фаровете трябва да се извършват съгласно спецификациите на производителя на автомобила, а след монтажа може да бъде необходима повторна калибрация на осветителната система в оторизиран сервиз. За информация относно монтажа, поддръжката или техническа помощ, моля, свържете се с отдела за техническа поддръжка на LUSMAR на: service@lusmar.com.

LUSMAR S.R.L. - Str. Histria nr. 4, Craiova, Dolj - Romania
Phone: +4.0371.238.581, email: contact@lusmar.com
Designed by LUSMAR in Romania - European Union. Assembled in China.